



# SANUS®

A brand of  Legrand

## VSTV2-B2

### Swivel TV Base

#### INSTRUCTION MANUAL



## WE'RE HERE TO HELP



Want to watch a video that shows how easy this DIY project will be?



Watch it now at:  
[SANUS.com/3093](https://www.sanus.com/3093)



Our install experts are standing by to help.



Call us at:

US: +1 (800) 359-5520

EMEA: +31 (0) 495 580 852

UK: +44 (0) 800 056 2853

Texto en español, página 16

Deutscher Text Seiten 20

Svensk text sida 24

中文文字说明请参见第 28 页

Texte français page 18

Nederlandse tekst op pagina 22

日本語は 26 ページ

Русский текст: стр. 30

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## - PLEASE READ MANUAL PRIOR TO USE - SAVE THESE INSTRUCTIONS

**⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!**

**⚠ CAUTION:** Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use.

**⚠ WARNING:** Exceeding the weight capacity can result in serious personal injury or damage to equipment! It is the installer's responsibility to make sure the weight of the display (including accessories) does not exceed 125 lbs (56.6 kg). Use with heavier televisions may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury!

**⚠ WARNING:** Use this mounting system only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

**⚠ WARNING:** Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over onto the child.

**⚠ WARNING:** Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or overturning onto a child.

**📄 NOTE:** This product supports TVs from 40 in. to 88 in. (diagonal).

**📄 NOTE:** This product has no user serviceable parts.

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process. Also check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.

If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service.

### TV Weight Limit (including accessories)

**DO NOT EXCEED**




If your TV (plus accessories) weighs **MORE**, this mount is NOT compatible.

Visit [SANUS.com](http://SANUS.com) or call customer service to find a compatible mount.

### Tools Needed




Level




Screwdriver

# Dimensions


## TV INTERFACE




## 3-D




## HEIGHT ADJUSTMENT




## TOP VIEW - SWIVEL




## SIDE VIEW - EXTENDED




## FULLY ASSEMBLED MOUNT



## SIDE VIEW - TILT



## SIDE VIEW - RETRACTED




# Supplied Parts and Hardware

**⚠ WARNING:** This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.

Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

**📄 NOTE:** Not all hardware included will be used.

## STEP 1




Spacers  
(x4 each)

**02**




2.5 mm



5.0 mm

Washer

**03** x4




M6/M8

TV Screws


(qty. 4 each)

**04**

M6




M6 x 12mm




M6 x 25mm


M8




M8x30 mm




M8 x 16mm



M8 x 40mm



M8 x 20mm




M8 x 50mm



## STEP 1

Vertical Height  
Adjustment  
Bracket

**05** x1



10-32 x 5/8 in.


Bracket Screw

**06** x4

## STEP 2

Post



**08** x1



1/4-20 x 3/8 in.

Base Screw

**07** x3



Base

**09** x1

## STEPS 2 and 3




M5 x 6mm

Lock Screw

**10** x2

Hex Key

**11** x1




5/32 in.

# STEP 1 Attach TV Brackets to TV

## 1.1 Select TV Screw Diameter

Test the three TV screw diameters (M6, or M8) in the threaded inserts on the back of your TV to determine which screw diameter fits your TV.




## 1.2 Select TV Screw Length

**a:** For flat-back TVs, no spacers **02** required.




FLAT BACK





**b:** Spacers **02** supplied for:


- Round (irregular) back TVs
- Extra space needed (for cables or inset mounting holes)



ROUND BACK CABLES INSET HOLES






**NOTE:** If your TV included inset spacers or adapters, use them **UNDER** the mount hardware.



### CAUTION:

Verify adequate thread engagement with your screw/washer/spacer combination AND TV bracket.

- Too short will not hold the TV.
- Too long will damage the TV.






## 1.3 Attach Horizontal Brackets

Position your TV brackets **01** over your TV hole pattern - making sure the brackets are centered. Secure TV brackets **01** using your selection for screw/washer (**a: Flat Back**) or screw/washer/spacer (**b: Round Back / Extra Space**).

**⚠ CAUTION:** Avoid potential personal injuries and property damage! DO NOT use power tools for this step. Tighten the screws only enough to secure the TV bracket to the TV. DO NOT overtighten the screws.


**❗ IMPORTANT:** Ensure TV brackets are securely fastened before moving on to the next step.





## 1.4 Attach Vertical Bracket

Make sure the vertical height adjustment bracket **05** is CENTERED on the TV and secure using interface screws.

**!** **IMPORTANT:** Ensure all brackets are securely fastened before moving on to the next step.





## STEP 2 Attach Post to Base





# STEP 3 Attach TV to Post

Determine the height from the base **08** that you would like your TV to hang.



Hang the TV/bracket assembly (at your desired height) onto the post **08**.


 **NOTE:** Leave enough space under your TV, for any accessories that you may want to place on the shelf.



Secure the TV/bracket assembly to post **08** with two lock screws **10**.



❗ **IMPORTANT:** Keep the base clear while installing TV.

❗ **IMPORTANT:** Ensure TV/bracket assembly is securely fastened to post **08** before moving on to the next step.







# Cable Management





# Adjustments




# To Remove Your TV


SWIVEL



1



2



### ⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales

⚠ **PRECAUCIÓN:** El fabricante no se responsabiliza de ningún daño o lesión resultante del montaje incorrecto o el uso indebido.

⚠ **ADVERTENCIA:** Si se supera el peso máximo admitido, es probable que el usuario sufra lesiones o se dañe el equipo. Es responsabilidad del instalador asegurarse de que el peso combinado de la pantalla más cualquier accesorio no supere los 56,6 kg (125 lb). Si lo utiliza con televisores que sobrepasen este peso, la inestabilidad podría hacer que el televisor vuelque y cause una lesión grave o incluso la muerte.

⚠ **ADVERTENCIA:** Utilice este sistema de montaje solo para el uso previsto indicado en estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

⚠ **ADVERTENCIA:** Si los niños se suben a los muebles en los que hay instalados equipos de audio y/o vídeo, se podrían ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. Los mandos a distancia o juguetes sobre el mueble pueden atraer al niño y el mueble podría volcar si el niño se intenta subir a él.

⚠ **ADVERTENCIA:** Si coloca los equipos de audio y/o vídeo en muebles que no estén especialmente diseñados para ello, se podrán ocasionar lesiones graves o incluso la muerte porque el mueble podría caerse o caer sobre un niño.

📄 **NOTA:** Se adapta a televisores de 40" a 88".

📄 **NOTA:** Este producto no tiene partes que pueda reparar el usuario.

Lea atentamente estas instrucciones en su totalidad para asegurarse de que está familiarizado con el sencillo proceso de instalación. Consulte igualmente el manual de su televisor para conocer si existen requisitos especiales para el montaje de su aparato.

Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, el montaje o el uso del producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

**Peso máximo**  
(incluidos los accesorios)


**NO LO EXCEDA**




Si su TV (incluidos los accesorios) pesa **MÁS**, esta montura NO es compatible.

Visite [sanus.com](http://sanus.com) o llame al para encontrar un soporte compatible.

**herramienta necesaria**



Nivel



Destornillador

**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia.

Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Nunca utilice piezas en mal estado.

**📄 NOTA:** no se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

## PASO 1 Colocar la placa de sujeción en el televisor

página 6

### 1.1 Seleccione el diámetro de los tornillos para el televisor

Enrosque manualmente los tornillos en los encastres roscados del dorso del televisor a fin de determinar qué diámetro de tornillos (M6 o M8) utilizar.

### 1.2 Seleccione la longitud de los tornillos del televisor

**a:** Si su televisor tiene la parte trasera plana Y desea que esté más cerca de la cabeza giratoria del soporte, utilice los tornillos más cortos.

**b:** Se suministran espaciadores y tornillos más largos para los casos siguientes:

- Televisores con parte trasera redonda/irregular
- Televisores con orificios de montaje empotrados
- Necesidad de más espacio para cables

### 1.3 Fije los soportes para televisor

**ⓘ IMPORTANTE:** Retire cualquier soporte de televisor antes de comenzar.

Posicione los soportes **01** sobre el patrón de orificios del televisor y verifique que estén centrados sobre el patrón de orificios y nivelados. Fije los soportes **01** usando su conjunto de tornillo/arandela (**dorso plano**) o una selección de espaciador/tornillo/arandela (**dorso redondeado/espacio extra**).

**ⓘ IMPORTANTE:** Asegúrese de que los soportes del televisor estén asegurados antes de continuar con el próximo paso.

### 1.4 Fijar el soporte vertical

Asegúrese de que el soporte vertical de ajuste de altura **05** esté centrado en el televisor.

Fije el soporte vertical de ajuste de altura **05** con los tornillos del soporte **06**.

**ⓘ IMPORTANTE:** Asegúrese de que todos los soportes estén asegurados antes de continuar con el próximo paso.

## PASO 2 Fijar el poste a la base

página 9

## PASO 3 Fijar el poste al televisor

página 10

1. Determine la posición del soporte vertical de ajuste de altura
2. Determine a qué altura de la base desea colgar su televisor.

**📄 NOTA:** deje espacio suficiente para los accesorios que posiblemente desee colocar en el estante.

3. Fije el conjunto del soporte/televisor a la cabeza giratoria **08** on los dos tornillos de bloqueo **10**.

**ⓘ IMPORTANTE:** Mantenga la base despejada mientras instala el televisor.

**ⓘ IMPORTANTE:** Asegúrese de que el conjunto del soporte/televisor esté fijado de forma segura a la cabeza giratoria **08** antes de continuar con el próximo paso.

**⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !**

**⚠ ATTENTION :** Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le dépassement des limites de poids peut entraîner de graves blessures corporelles ou endommager l'équipement !!! est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le poids total de l'écran et des accessoires ne dépasse pas 56,6 kg (125 lb). L'utilisation avec des téléviseurs plus lourds pourrait causer une instabilité et un basculement pouvant entraîner des blessures graves ou la mort !

**⚠ AVERTISSEMENT :** N'utilisez ce système de montage que pour l'usage prévu, conformément à ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Des blessures graves ou la mort peuvent être causées lorsque des enfants montent sur les meubles pour équipements audio et/ou vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur le meuble peuvent encourager un enfant à monter sur le meuble qui pourrait ensuite se renverser sur l'enfant.

**⚠ AVERTISSEMENT :** L'installation d'un équipement audio et/ou vidéo avec un meuble non conçu pour prendre en charge un équipement audio et/ou vidéo peut entraîner des blessures graves ou la mort en raison de l'effondrement ou du renversement du meuble sur un enfant.

**📖 REMARQUE :** Convient au téléviseurs de 40" à 88".

**📖 REMARQUE :** Ce produit ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur.


Veillez lire intégralement ces instructions afin que vous soyez à l'aise avec ce processus d'installation facile. Veuillez également consulter le manuel du propriétaire de votre téléviseur pour savoir si son installation présente des exigences particulières. Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation, du montage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle.

**Poids limite**

(ainsi que les accessoires)

**NE PAS DÉPASSER**

Si votre téléviseur, ainsi que les accessoires, pèsent **PLUS** qu'indiqué, ce support n'est PAS compatible. Visitez [sanus.com](http://sanus.com) ou appelez au pour trouver un support compatible.

**Outil nécessaire**

**⚠ AVERTISSEMENT** : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées.

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

**REMARQUE** : Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

## ÉTAPE 1 Fixez les pattes de fixation au téléviseur

page 6

### 1.1 Sélectionnez le diamètre des vis pour le téléviseur

Serrez à la main les vis dans les orifices filetés au dos du téléviseur afin de déterminer le diamètre de vis approprié (M6, ou M8) à utiliser.

### 1.2 Sélectionnez la longueur des vis pour le téléviseur

**a** : Si l'arrière du téléviseur est plat ET que vous souhaitez placer votre téléviseur plus près du mur, utilisez les vis les plus courtes.

**b** : Les entretoises et les vis les plus longues sont fournies pour :

- Les téléviseurs dont l'arrière est rond/irrégulier
- Les téléviseurs équipés de trous de montage intégrés
- Ajouter l'espace nécessaire pour les câbles

### 1.3 Fixez les supports horizontaux

**!** **IMPORTANT** : Retirez le socle du téléviseur avant de commencer !

Positionnez vos fixations **01** sur l'emplacement des trous de votre téléviseur (en veillant à ce que les supports soient au même niveau et centrés). Fixez le support de téléviseur **01** à l'aide de votre sélection de vis/rondelles (**téléviseurs à dos plat**) ou entretoises/vis/rondelles (**téléviseur à dos rond/nécessitant un espace supplémentaire**).

**!** **IMPORTANT** : Assurez-vous que les pattes de fixation pour téléviseur sont correctement fixées avant de passer à l'étape suivante.

### 1.4 Fixez les pattes de fixation verticales

Assurez-vous que le support vertical d'ajustement de la hauteur **05** est centré sur le téléviseur.

Fixez le support vertical d'ajustement de la hauteur **05** avec les vis de l'interface **06**.

**!** **IMPORTANT** : Assurez-vous que toutes les pattes de fixation sont correctement fixées avant de passer à l'étape suivante.

## ÉTAPE 2 fixez la tige au socle

page 9

## ÉTAPE 3 fixez le téléviseur à la tige

page 10

1. Décidez de la position de la patte de fixation verticale d'ajustement en hauteur
2. Décidez à quelle hauteur à partir de la base vous souhaitez suspendre votre téléviseur.

**REMARQUE** : Laissez suffisamment d'espace pour les accessoires que vous voulez placer sur l'étagère

3. Fixez l'ensemble téléviseur/support à la tête pivotante **08** avec les deux vis de fixation **10**.

**!** **IMPORTANT** : Assurez-vous que la base reste vide pendant l'installation du téléviseur

**!** **AVERTISSEMENT** : Assurez-vous que l'ensemble téléviseur et support est correctement fixé à la tête pivotante **08** avant de passer à l'étape suivante.

## ⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie mögliche Verletzungen und Sachschäden!

**⚠ VORSICHT:** Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Zusammenbau oder unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.

**⚠ WARNUNG:** Das Überschreiten der maximalen Tragkraft kann zu schweren Verletzungen oder Geräteschäden führen! Der Monteur ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das Gewicht des Bildschirms und des Zubehörs 56,6 kg (125 lbs.) nicht überschreitet. Bei der Montage eines schwereren Fernsehers kann die Vorrichtung instabil werden und vornüberkippen, was tödliche oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann!

**⚠ WARNUNG:** Verwenden Sie das Halterungssystem nur für den vorgesehenen, in der Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.

**⚠ WARNUNG:** Wenn Kinder auf Vorrichtungen für Audio- und/oder Videosysteme klettern, kann dies tödliche oder schwere Verletzungen zur Folge haben. Eine auf der Vorrichtung liegende Fernbedienung oder ein Spielzeug kann Kinder dazu verleiten, hinaufzuklettern. Infolgedessen kann die Vorrichtung umkippen und auf das Kind fallen.

**⚠ WARNUNG:** Wenn Sie Audio- und/oder Videogeräte an einer Vorrichtung anbringen, die nicht speziell konzipiert ist, Audio- und/oder Videosysteme zu tragen, kann dies tödliche oder schwere Verletzungen zur Folge haben, da die Vorrichtung über einem Kind zusammenbrechen oder umkippen kann.

**📄 HINWEIS:** Geeignet für Fernseher mit 40–88 Zoll bilddiagonale.

**📄 HINWEIS:** Dieses Produkt enthält keine durch den Anwender zu wartenden Teile.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vollständig durch, damit Sie sich bei der einfachen Montage sicher fühlen. Sehen Sie auch im Handbuch Ihres Fernsehers nach, ob für die Montage Ihres Fernsehers spezielle Anforderungen gelten. Falls Sie diese Anleitungen nicht verstehen oder bezüglich der sicheren Montage, des Zusammenbaus oder der Verwendung des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

## Zulässiges Höchstgewicht


(plus Zubehör)

**NICHT ÜBERSCHREITEN**




Wenn Ihr Fernseher plus Zubehör **MEHR wiegt als angegeben**, ist diese Halterung **NICHT** kompatibel. Besuchen Sie [sanus.com](http://sanus.com) oder wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um eine kompatible Halterung zu finden.

## Benötigte Werkzeuge



Wasserwaage



Schraubendreher



**⚠️ WARNUNG:** Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zum Erstickungstod führen können.

Prüfen Sie vor Montagebeginn, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, bringen Sie das Produkt nicht zum Händler zurück, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. Verwenden Sie niemals beschädigte Teile!

**📄 HINWEIS:** Es wird nicht das gesamte mitgelieferte Befestigungsmaterial verwendet.

### SCHRITT 1 TV-Anschlussplatten am Fernseher befestigen

Seite 6

#### 1.1 Wählen Sie den Schraubendurchmesser für den Fernseher aus

Bestimmen Sie den geeigneten Schraubendurchmesser (M6 oder M8), indem Sie die Schrauben mit der Hand in die Gewindeeinsätze der Montagelöcher an der Rückseite Ihres Fernsehers schrauben.

#### 1.2 Wählen Sie die Schraubenlänge für den Fernseher aus

**a:** Wenn Ihr Fernseher eine flache Rückseite hat UND Sie ihn nah am Schwenkkopf der Halterung befestigen wollen, verwenden Sie die kürzeren Schrauben.

**b:** Abstandhalter und längere Schrauben dienen zum Anbringen von:

- Fernsehgeräten mit gebogener/unregelmäßiger Rückseite
- Fernsehgeräten mit vertieften Montagebohrungen
- Es wird zusätzlicher Platz für die Kabel benötigt

#### 1.3 Befestigen Sie die horizontalen Anschlussplatten

**⚠️ WICHTIG:** Entfernen Sie alle Fernsehständer, bevor Sie beginnen!

Positionieren Sie die Fernseher-Anschlussplatten **01** oberhalb des Lochbilds Ihres Fernsehers – Achten Sie darauf, die Anschlussplatten gerade mittig auszurichten. Befestigen Sie die Fernseher-Anschlussplatten **01** mit der Schraube/Unterlegscheibe Ihrer Wahl (**flacher Rücken**) oder Schraube/Unterlegscheibe/Abstandhalter (**runder Rücken/extra Abstand**).

**⚠️ WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass die Anschlussplatten des Fernsehers gut gesichert sind, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

#### 1.4 Montieren der vertikalen Anschlussplatten

Achten Sie darauf, dass die vertikale Höhenverstellungshalterung **05** auf dem Fernseher zentriert ist.

Befestigen Sie die vertikale Höhenverstellungshalterung **05** mit den Schnittstellen-Schrauben **06**.

**⚠️ WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass alle Anschlussplatten des Fernsehers gut gesichert sind, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

### SCHRITT 2 Pfosten an der basis befestigen

Seite 9

### SCHRITT 3 Fernseher am pfosten befestigen

Seite 10

1. Bestimmen der Position der vertikalen Höhenverstellungshalterung
2. Bestimmen Sie die Höhe von der Grundfläche, auf die Sie Ihren Fernseher hängen möchten.

**📄 HINWEIS:** Lassen Sie genügend Platz für etwaiges Zubehör, dass Sie ggf. auf dem Regal platzieren möchten.

3. Befestigen Sie die Fernseher/Halterungsvorrichtung am Schwenkkopf **08** mit den beiden Sperrschrauben **10**.

**⚠️ WICHTIG:** Halten Sie während der Fernsehermontage die Grundfläche frei.

**⚠️ VORSICHT:** Stellen Sie sicher, dass die Fernseher/Halterungsvorrichtung sicher am Schwenkkopf **08** befestigt ist, bevor Sie mit dem nächsten Schritt weitermachen.

## ▲ LET OP: Voorkom lichamelijk letsel en materiële schade!

▲ **LET OP:** De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuiste montage of verkeerd gebruik.

▲ **WAARSCHUWING:** Het overschrijden van het draagvermogen kan ernstig lichamelijk letsel of schade aan het apparaat tot gevolg hebben! Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat het gewicht van het scherm en de accessoires niet hoger is dan 56,6 kg (125 lbs.). Het gebruik van zwaardere televisietoestellen kan leiden tot instabiliteit waardoor ze kunnen kantelen, hetgeen kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel!

▲ **WAARSCHUWING:** Gebruik het bevestigingssysteem alleen zoals beschreven in deze instructies. Gebruik geen hulpstukken die niet worden aanbevolen door de fabrikant.

▲ **WAARSCHUWING:** Dodelijk of ernstig letsel kan optreden wanneer kinderen op meubels voor audio- en/of video-apparatuur klimmen. Een afstandsbediening of speelgoed dat op het meubel geplaatst is, kan een kind aanmoedigen om op het meubel te klimmen en als resultaat kan het meubel kantelen en op het kind vallen.

▲ **WAARSCHUWING:** Het verplaatsen van audio- en/of video-apparatuur naar een meubel dat niet specifiek is ontworpen om audio- en/of video-apparatuur te ondersteunen, kan leiden tot dodelijk of ernstig letsel wanneer het meubel in elkaar zakt of op een kind terecht komt.

 **OPMERKING:** Geschikt voor tv's van 40" tot 88".

 **OPMERKING:** Dit product heeft geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.

Lees deze instructies volledig door om er zeker van te zijn dat u dit gemakkelijke installatieproces juist kunt uitvoeren. Raadpleeg ook de handleiding van uw tv op speciale vereisten voor het bevestigen van de tv. Als u deze instructies niet begrijpt of twijfelt over de veiligheid van de installatie, de montage of het gebruik van dit product, neemt u contact op met de klantenservice.


**Maximaal gewicht**  
(plus accessoires)

**NIET OVERSCHRIJDEN**




Als uw tv, plus accessoires, MEER weegt dan aangegeven, is deze beugel NIET compatibel. Ga naar sanus.com of bel om een geschikte wandbevestiging te vinden.

**Benodigd gereedschap**



Waterpas



Schroevendraaier

**⚠ WAARSCHUWING:** Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt.

Controleer vóór de montage of alle onderdelen onbeschadigd aanwezig zijn. Mochten er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, breng het beschadigde item dan niet terug naar de verkoper, maar neem contact op met de klantenservice. Gebruik nooit beschadigde onderdelen!

**📄 OPMERKING:** Niet alle bijgeleverde materialen zullen worden gebruikt.

## STAP 1 De tv-beugels aan de tv monteren

pagina 6

### 1.1 De schroeven voor de tv selecteren (dikte)

U moet de schroeven in de schroefinzetten van de montagegaten aan de achterkant van de tv handmatig vastdraaien, zodat u de juiste schroefdikte kunt bepalen (M6 of M8).

### 1.2 De schroeven voor de tv selecteren (lengte)

**a:** Als uw tv een vlakke achterkant heeft EN u de tv dichter bij de zwenkop van de steun wilt hebben, gebruikt u de kortere schroeven.

**b:** Afstandhouders en langere schroeven worden meegeleverd voor:

- Tv's met een ronde/ongelijkmatige achterkant
- Tv's met uitgespaarde montagegaten
- Extra ruimte voor kabels

### 1.3 De horizontale beugels bevestigen

**⚠ BELANGRIJK:** Verwijder alle bevestigde tv-standaarden voordat u begint!

Plaats de tv-beugels **01** op het gatenpatroon - zorg er daarbij voor dat de beugels gelijkmatig en recht liggen. Bevestig de tv-beugels **01** met de juiste schroeven/ringen (**vlakke achterkant**) of schroeven/ringen/afstandhouders (**ronde achterkant/extra ruimte**).

**⚠ BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de tv-beugels stevig vastzitten voordat u doorgaat met de volgende stap.

### 1.4 De verticale beugel bevestigen

Zorg ervoor dat de beugel voor de verticale hoogteaanpassing **05** zich in het midden van de tv bevindt.

Bevestig de beugel voor de verticale hoogteaanpassing **05** met de schroeven voor de interface **06**.

**⚠ BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat alle beugels stevig vastzitten voordat u doorgaat met de volgende stap.

## STAP 2 de paal op de basis monteren

pagina 9

## STAP 3 de tv aan de paal monteren

pagina 10

1. Bepaal de positie van de beugel voor de verticale hoogteaanpassing
2. Bepaal de hoogte vanaf de basis waarop u de tv wilt plaatsen.

**📄 OPMERKING:** Laat genoeg ruimte voor alle accessoires die u op het schap wilt plaatsen.

3. Bevestig de tv/beugelmontage aan de zwenkop **08** met de twee borgschroeven **10**.

**⚠ BELANGRIJK:** Houd de basis vrij tijdens de installatie van de tv.

**⚠ LET OP:** Zorg ervoor dat de tv/beugelmontage stevig aan de zwenkop **08** wordt bevestigd voordat u doorgaat met de volgende stap.

### ⚠ FÖRSIKTIGHET: Undvik personskada och skada på egendom!

⚠ **FÖRSIKTIGHET:** Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador eller olycksfall som förorsakats av felaktig montering eller användning.

⚠ **WARNING:** Om vikten överskrider kan det orsaka allvarlig personskada eller skada på utrustningen! Det är montörens ansvar att kontrollera att vikten på bildskärmen och tillbehör inte överskrider 56,6 kg (125 lb). Användning med tyngre TV-apparater kan leda till instabilitet som orsakar att TV:n faller, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador!

⚠ **WARNING:** Monteringssystemet ska endast användas enligt dessa anvisningar. Använd ingen extrautrustning som inte rekommenderats av tillverkaren.

⚠ **WARNING:** Dödsfall eller allvarliga skador kan uppstå när barn klättrar på möbler för ljud- och/eller videoutrustning. En fjärrkontroll eller leksaker som placeras på möbeln kan uppmuntra ett barn att klättra på möbeln och som ett resultat kan möbeln tippa på barnet.

⚠ **WARNING:** Flytta ljud- och/eller videoutrustning till möbler som inte är särskilt utformade för att bära ljud- och/eller videoutrustning kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador på grund av att möbeln kollapsar eller välter på ett barn.

📄 **OBS!** Passar 40–88-tums tv-apparater.

📄 **OBS!** Den här produkten har inga delar som användaren behöver underhålla.

Läs igenom hela bruksanvisningen för att vara säker på att du är bekvämd med denna enkla monteringsprocess. Läs också i din TV:s bruksanvisning för att se om det finns några särskilda krav för montering av din TV.

Om du inte förstår dessa anvisningar eller är tveksam om installationen, monteringen eller användningen är säker ska du kontakta kundtjänst.

**Viktgräns**  
(plus tillbehör)

**ÖVERSKRID INTE**




Om din TV, plus tillbehör, väger **MER än vad som anges**, är detta fäste **INTE** kompatibelt. Besök [sanus.com](http://sanus.com) eller ring för att hitta ett kompatibelt monteringsfäste.

**Verktyg  
som  
behövs**



Vattenpass



Skruvmejsel

**⚠ VARNING:** Den här produkten innehåller små delar som kan utgöra kvävningsrisk om de sväljs.

Innan du påbörjar hopmonteringen ska du kontrollera att alla delar finns med och är intakta. Om någon del saknas eller är skadad ska du inte returnera den skadade produkten till din återförsäljare, utan vända dig direkt till kundtjänst. Använd aldrig skadade delar!

**📖 OBS!** Inte alla monteringsstillbehör som medföljer kommer att användas.

## STEG 1 Montera TV-fästena på TV:n

sidan 6

### 1.1 Välj TV:ns skruvdiameter

Gånga in skruvarna för hand i de gängade insatserna i monteringshålen på baksidan av TV:n för att fastställa vilken skruvdiameter (M6 eller M8) som ska användas.

### 1.2 Välj TV:ns skruvlängd

**a:** Om TV:n är platt baktill OCH du vill att TV:n ska sitta närmare fästet för den vridbara upphängningen kan du använda de kortare skruvarna.

**b:** Distansbrickorna och de längre skruvarna medföljer för att tillgodose:

- TV-apparater med runda/oregelbundna baksidor
- TV-apparater med infällda monteringshål
- Extra utrymme som behövs för kablar

### 1.3 Installera de horisontella fästena

**⚠ VIKTIGT!** Ta bort alla monterade TV-stativ innan du börjar!

Placera TV-fästet **01** över TV-hålmönstret – se till att fästena är centrerade och ligger i våg. Sätt fast TV-fästena **01** med ditt val av skruv/bricka (**plan baksida**) eller skruv/bricka/distansbricka (**rund baksida/extra utrymme**).

**⚠ VIKTIGT!** Kontrollera att TV-fästena är ordentligt fastsatta innan du går vidare till nästa steg.

### 1.4 Montera vertikalt fäste

Kontrollera att det vertikala fästet för höjdjustering **05** är centrerat på TV:n.

Fäst det vertikala fästet för höjdjustering **05** med gränssnittsskruvarna **06**.

**⚠ VIKTIGT!** Kontrollera att alla fästena är ordentligt fastsatta innan du går vidare till nästa steg.

## STEG 2 Montera stolpen på basen

sidan 9

## STEG 3 Montera tv:n på stolpen

sidan 10

1. Bestäm position för det vertikala fästet för höjdjustering

2. Bestäm höjden från basen som du vill hänga TV:n på.



**OBS!** Lämna tillräckligt med utrymme för tillbehör som du kanske vill placera på hyllan.

3. Fäst TV:n/fästet till vridningshuvudet **08** med de två låsskruvarna **10**.

**⚠ VIKTIGT!** Håll basen fri när du installerar TV:n.

**⚠ FÖRSIKTIGT!** Kontrollera att TV:n/fästet är ordentligt fastsatt i vridningshuvudet **08** innan du går vidare till nästa steg.

**▲注意：** 負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。

**▲注意：** メーカーは、不適切な組み立てや使用によって起きた破損または負傷に  
対して責任を負いません。

**▲警告：** 耐荷重を超えると、重傷を負ったり、装置を破損する恐れがあります。設置者は、ディスプレイとあらゆるアクセサリの総重量が 56.6 kg (125  
ポンド) を超えないことを確認する責任があります。これ以上の重量があるテレビを使用すると、不安定になって倒れ、死亡事故や重傷が発生するおそれ  
があります。

**▲警告：** 本取扱説明書に記載されている用途以外に、マウントシステムを使用しないでください。メーカーが奨励していない付属品は使用しな  
いください。

**▲警告：** オーディオやビデオ機器の家具に子供が乗ると、死亡事故や重傷が発生するおそれがあります。家具の上にリモコンや玩具を置くと、  
子供がそれを取るために家具に乗る場合があります、家具が倒れて子供が下敷きになるおそれがあります。

**▲警告：** オーディオまたはビデオ機器を支えるように設計されていない家具にオーディオまたはビデオ機器を置いた場合、家具が倒れて子供が  
下敷きになり、死亡事故や重傷が発生するおそれがあります。

**注記：** 40~88インチのテレビに対応。

**注記：** この製品は、ユーザーが修理・交換できるような部品はありません。

取り付け作業は難しくありませんが、必ずこの説明書を最後まで読み、手順をすべて理解してください。また、お使い  
のテレビ特有の要件があるかどうかを、テレビの取扱説明書で確認してください。

ここに記載される説明を理解できない場合、または製品の取り付け、組み立て、使用での安全性について疑問がある場合、メーカーのカスタ  
マーサービスにお問い合わせください。

### 重量制限

(は付属品とあわせて)

超過しないようにし  
てください




テレビとアクセサリの重量が  
示されている以上の場合、  
このマウントは互換性があ  
りません。  
に適合するマウントについ  
てお問い合わせください。

### 必要なツール



水準器



ねじ回し

**▲警告:** 本製品には、誤って飲み込むと窒息する危険性のある、小さな部品が含まれています。

組み立て始める前に、部品がすべて揃っており、破損していないことを確認してください。足りない部品や破損している部品がある場合は、販売店に返品せずに、カスタマーサービスまでご連絡ください。破損した部品は絶対に使用しないでください。

**📖注記:** 付属の金具をすべて使用するわけではありません。

## 手順 1 テレビブラケットをテレビに取り付ける

6 ページ

### 1.1 テレビのネジの直径を選択する

お使いのテレビの背面にあるネジ山を切ったマウントホールにネジを手で挿入して、どの直径のネジ (M6 または M8) を使用するかを判断します。

### 1.2 テレビのネジの長さを選択する

**a:** お使いのテレビの背面がフラットで、なおかつテレビをマウントの回転式ヘッドの近くに設置したい場合、短いネジを使用します。

**b:** スペースおよび長いネジは、次の場合使用します。

- テレビの背面が曲面または不規則な場合
- テレビのマウントホールが奥まっている場合
- ケーブル用に余分なスペースが必要な場合

### 1.3 水平ブラケットを取り付ける

**📌重要:** テレビスタンドが取り付けられている場合は、手順を開始する前に取り外してください。

テレビブラケット **01** が中央かつ水平になるように、テレビのマウントホールに配置します。ネジおよびワッシャー (背面がフラットな場合)、またはネジ、スペースおよびワッシャー (背面が曲面であるか余分なスペースが必要な場合) で、テレビブラケット **01** を取り付けます。

**📌重要:** 次の手順に進む前に、テレビブラケットが確実に取り付けられていることを確認します。

### 1.4 垂直ブラケットを取り付ける

垂直の高さ調節ブラケット **05** がテレビの中央にあることを確認します。

垂直の高さ調節ブラケット **05** をインターフェイスネジ **06** で固定します。

**📌重要:** 次の手順に進む前に、すべてのブラケットが確実に取り付けられていることを確認します。

## 手順 2 ポストをベースに取り付ける

9 ページ

## 手順 3 テレビをポストに取り付ける

10 ページ

1. 垂直の高さ調節ブラケットの位置を決めます。
2. テレビをかける、ベースからの高さを決めます。

**📖注記:** 棚に配置するアクセサリ用に十分なスペースを確保してください。

3. TVブラケットアセンブリーを回転式ヘッド **08** に、2本のロックネジ **10** で固定します。

**📌重要:** テレビの取り付け中は、ベースに何も置かないでください。

**📌注意:** 次の手順に進む前に、TVブラケットアセンブリーが回転式ヘッド **08** に確実に取り付けられていることを確認します。

**▲ 注意:** 避免潜在人身伤害和财产损毁!

**▲ 注意:** 对因不当安装或不当使用而造成的损失或伤害, 制造商不承担任何责任。

**▲ 警告:** 超过承重范围可能会造成严重的人身伤害或设备损坏! 安装人员应负责确保显示器和任何附件的总重量不超过 56.6 kg (125 磅)。与超过最大承重的电视机配合使用可能会导致电视机因不稳定而翻倒, 进而造成死亡或重伤!

**▲ 警告:** 只能将此套支架用于这些说明所描述的目标用途。请勿使用非制造商建议的附件。

**▲ 警告:** 如果儿童攀爬音频和/或视频设备家具, 可能会造成死亡或重伤。将遥控器或玩具放在家具上可能会促使儿童攀爬家具, 进而导致家具翻倒在儿童身上。

**▲ 警告:** 如果将音频和/或视频设备重新放置在不是专门设计用来支持音频和/或视频设备的家具上, 可能会因家具倒塌或翻倒在儿童身上而导致死亡或重伤。

**注:** 适用于 40 - 88 英寸的电视机。

**注:** 这个产品 不含用户可维修零件。

请完整浏览这些说明, 确保您完全理解此简便安装流程。另请参阅电视机的用户手册, 以了解其中对于电视机的安装是否规定了任何特殊要求。

如您不理解这些说明, 或对本产品的安全安装、拆卸或使用存有疑问, 请联系客户服务中心咨询相关信息。

**重量限制**  
(包含附件)

**请勿超过**




如果您的电视和配件的重量超过指示的重量, 则此安装座不兼容。

访问 [sanus.com](http://sanus.com) 或致电查找兼容的支架。

**需要的工具**



水平仪



螺丝刀



## 配套零件和配件

**⚠ 警告：** 此产品包含若吞咽可能引致窒息危险的小部件。

在开始装配以前，先确定所有零件均已提供且完好无损。如果有零件缺失或受损，请勿将受损零件返回至经销商；请联系客户服务部。切勿使用受损零件！

**📖 注意：** 并非包含的所有配件均要使用。

## 步骤 1 将电视机托架安装到电视机上

第 6 页

### 1.1 选择电视机螺钉直径

请先用手将螺钉旋进电视机背面安装孔的螺纹导衬，以确定要使用的螺钉直径（M6 或 M8）。

### 1.2 选择电视机螺钉长度

**a:** 如果电视机后部平直并且希望让电视机更加靠近支架的旋转头，则使用较短的螺钉。

**b:** SANUS 提供隔圈和较长螺钉以便配合：

- 后部呈圆弧状形状/不规则的电视机
- 嵌有安装孔的电视机
- 需要额外空间布设电缆

### 1.3 安装水平托架

**⚠ 重要事项：** 在开始之前，先移除所有已安装的电视支架！

将电视机托架 **01** 放置在电视机螺孔上方 — 确保托架居中且水平。选择使用螺钉/垫圈（电视机后部平直）或螺钉/垫圈/隔圈（电视机后部呈圆弧状形状/需要额外空间）固定托架 **01**。

**⚠ 重要事项：** 在执行下一步之前，请确保电视机托架牢牢紧固。

### 1.4 安装垂直托架

确保垂直高度调整托架 **05** 位于电视机的中心位置。

用连接螺钉 **06** 将垂直高度调整托架 **05** 固定。

**⚠ 重要事项：** 在执行下一步之前，请确保所有托架已牢牢紧固。

## 步骤 2 将支柱连接到底座

第 9 页

## 步骤 3 将电视机连接到支柱上

第 10 页

1. 确定垂直高度调整托架的位置
2. 确定您希望电视机离底座的具体高度。

**📖 注意：** 若需在架板上放置附件，请预留足够空间。

3. 用两个锁紧螺钉 **10** 将电视机/托架组件固定在旋转头 **08** 上。

**⚠ 重要事项：** 安装电视机时要确保底座清晰可见。

**⚠ 注意：** 在执行下一步之前，确保电视机/托架组件已牢固地安装在旋转头 **08** 上。

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Превышение нагрузки по весу может привести к серьезным травмам и повреждению оборудования!

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Лицо, выполняющее установку, обязано убедиться в том, что вес дисплея с любыми аксессуарами не превышает 56,6 кг (12 фунтов). Использование более тяжелых телевизоров может стать причиной потери устойчивости и опрокидывания, что может привести к тяжелым травмам или смерти.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Используйте данную крепежную систему только по назначению, в соответствии с предписаниями данной инструкции. Запрещается использовать дополнительные приспособления, не рекомендованные производителем.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не разрешайте детям залезать на подставку для аудио- или видеоборудования, это может привести к тяжелым травмам или смерти. Размещение на подставке пульта дистанционного управления или игрушек может спровоцировать ребенка залезть на подставку, в результате чего подставка может опрокинуться на ребенка.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Размещение аудио- или видеоборудования на подставке, не рассчитанной специально на массу данного аудио- или видеоборудования, может привести к тяжелым травмам или смерти в результате поломки подставки или ее опрокидывания на ребенка.

**📖 ПРИМЕЧАНИЕ.** Для телевизоров с диагональю 40–88 дюймов.

**📖 ПРИМЕЧАНИЕ.** В Этот продукт отсутствуют детали, которые могут ремонтироваться пользователем.

Прочтите данную инструкцию полностью, чтобы уверенно и с легкостью выполнить установку. См. специальные требования к установке телевизора в инструкции к телевизору. Если вы не понимаете приведенные инструкции или не уверены в безопасности установки, сборки или эксплуатации данного изделия, обратитесь в центр обслуживания клиентов.

## Предельный вес


(включая необходимые принадлежности)

## НЕ ПРЕВЫШАТЬ




Если ваш телевизор вместе с аксессуарами весит БОЛЬШЕ, чем указано, это крепление НЕ совместимо. Посетите веб-сайт [sanus.com](http://sanus.com) или позвоните по телефону чтобы найти подходящее крепление.

## Необходимые инструменты



Уровень



Отвертка

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** В составе изделия есть мелкие детали, которые могут вызвать удушье при проглатывании.

Перед сборкой убедитесь, что все детали имеются в наличии и не повреждены. Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, не возвращайте изделие дилеру; обратитесь в центр обслуживания клиентов. Не используйте поврежденные детали!

**📄 ПРИМЕЧАНИЕ.** При монтаже используются не все включенные в комплект поставки крепежные элементы.

## ШАГ 1 Крепление кронштейнов на телевизор

стр. 6

### 1.1 Выбор диаметра винтов для телевизора

Попробуйте ввернуть винты в установочные отверстия с резьбой на задней панели телевизора для определения соответствующего диаметра винта (M6 или M8).

### 1.2 Выбор длины винтов для телевизора

**a:** Если ваш телевизор имеет плоскую заднюю стенку, и вы хотите установить телевизор ближе к шарнирной головке крепления, используйте более короткие винты.

**b:** Втулки с более длинными винтами предназначены для установки:

- Телевизоров с выпуклой или неровной задней стенкой
- Телевизоров с углублениями для монтажных отверстий
- Когда для кабелей требуется дополнительное пространство

### 1.3 Крепление горизонтальных кронштейнов

**⚠ ВАЖНО!** Перед началом работы снимите все присоединенные стойки для телевизора!

Наложите кронштейны для крепления телевизора **01** поверх схемы монтажных отверстий и убедитесь, что кронштейны отцентрированы по вертикали и выровнены. Закрепите кронштейны для крепления телевизора **01** с помощью выбранных винтов и шайб (**плоская задняя стенка**) или втулок, винтов и шайб (**выпуклая задняя стенка или требуется дополнительное пространство**).

**⚠ ВАЖНО!** Перед тем как перейти к следующему шагу, убедитесь, что телевизионные кронштейны надежно закреплены.

### 1.4 Прикрепите вертикальный кронштейн

Убедитесь, что вертикальный кронштейн для регулировки высоты **05** отцентрирован относительно телевизора.

Закрепите вертикальный кронштейн для регулировки высоты **05** с помощью соединительных винтов **06**.

**⚠ ВАЖНО!** Перед тем как перейти к следующему шагу, убедитесь, что все кронштейны надежно закреплены.

## ШАГ 2 крепление стойки к основанию

стр. 9

## ШАГ 3 крепление телевизора к стойке

стр. 10

1. Определите положение вертикального кронштейна для регулировки высоты


2. **📄** Определите высоту над основанием, на которую вы хотите повесить телевизор.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Оставьте достаточно места для принадлежностей, которые нужно поместить на полку.

3. Закрепите телевизор с кронштейном в сборе на шарнирной головке **08** двумя фиксирующими винтами **10**.

**⚠ ВАЖНО!** Во время установки телевизора основание должно быть открыто.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что телевизор с кронштейном в сборе надежно прикреплены к шарнирной головке **08**, и перейдите к следующему шагу.



Thank you for choosing SANUS! Please take a moment to let us know how we did:

**Legrand AV Inc.**  
6436 City West Parkway  
Eden Prairie, MN 55344 USA

**US:** +1 (800) 359-5520  
SANUS.com

**Legrand AV Netherlands B.V.**  
Franklinstraat 14  
6003 DK Weert Netherlands

**EMEA:** +31 (0) 495 580 852  
**UK:** +44 (0) 800 056 2853  
SANUS.com

**Authorized Representative for the UK**  
Starline Holding Technology Ltd.  
Unit C Island Road  
Reading RG2 0RP UK

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Legrand"), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2023 Legrand AV Inc. All rights reserved. SANUS is a brand of Legrand. SANUS and the SANUS logo are registered trademarks of Legrand.